عنوان آزمایش: قانون اهم

نام نویسنده: محمد صالح رایانی 990291614

نام هم گروهي ها: ميثم كريميان 990292605، محمد امين رفيعي 4020611044، محمدرضا بشكار 4020611039


نام مدرس: هاله ملكزاده

هدف آزمایش: بررسی قانون اهم در مقاومت در مدار الکتریکی

وسایل آزمایش: آوومتر، بردبورد، مقاومت، منبع تغذیه، رئوستا

روش آزمایش:

مدار زیر را میبندیم:



مقاومت رئوستا را تغییر می دهیم و جدول زیر را بر اساس مقادیر امپر متر و ولت متر پر می کنیم:


V±ΔV	l±Δl mA	R
0.70±0.01	0.14±0.01	5000
1.48±0.01	0.30±0.01	4933
2.03±0.01	0.44±0.01	4613
3.35±0.01	0.72±0.01	4652
3.91±0.01	0.82±0.01	4678
5.18±0.01	1.10±0.01	4709
6.37±0.01	1.35±0.01	4718
7.95±0.01	1.69±0.01	4704

 $\overline{R}=4762\Omega$ مقاومت از روی رنگ 4700Ω میباشد. از جدول بدست می آید:

نقاط اندازه گیری شده را روی نمودار می کشیم و یک خط از نقطه ابتدا به انتها می کشیم و با شیب آن مقاومت را با اندازه خطا محاسبه می کنیم طبق این فرمولها:

$$R = \frac{V_2 - V_1}{I_2 - I_1}$$

$$\Delta R = R \left[\frac{2\Delta V}{V_2 - V_1} + \frac{2\Delta I}{I_2 - I_1} \right]$$



 $R = 4677 \pm 73.25$

نتیجه آزمایش: رابطه بین ولتاژ و جریان در مقاومت اهمی، طبق قانون اهم خطی است.